

Мод: REC-002

RANT basic



Инструкция
по сборке
и эксплуатации

Ручной
четырёхколесный
электрический
квадроцикл

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Несоблюдение данного руководства может негативно сказаться на безопасности вашего ребенка.



Меры предосторожности:

1. Если скорость движения квадроцикла замедляется, это означает недостаточный уровень заряда аккумулятора. Зарядите аккумулятор. Заряжайте аккумулятор в течение 8-12 часов.
2. Перед зарядкой аккумулятор должен быть извлечен.
3. Зарядка должна производиться под присмотром взрослых. В процессе зарядки зарядное устройство и аккумулятор могут слегка нагреться.
4. Продукция содержит мелкие детали – для детей старше 3-х лет. Так как части для сборки могут иметь острые края, сборка должна производиться только взрослыми.
5. Прежде чем дать игрушку ребенку, удалите с нее все упаковочные материалы и утилизируйте их.
6. Устанавливайте батареи в соответствие с верной полярностью.
7. Используйте только зарядку и аккумуляторы, рекомендованные производителем.
8. Не пользуйтесь одновременно передним и задним переключателями во время движения. Это может привести к неполадке устройства. Чтобы изменить направление движения, сначала отпустите педаль переключателя, а затем включите передний или задний переключатели.
9. Максимальная грузоподъемность квадроцикла составляет 30 кг. Если квадроцикл перегружен, то он автоматически остановится и перезапустится через 5-10 секунд.
10. Взрослым и детям старшего возраста запрещается держать квадроцикл за заднюю часть во время работы чтобы не повредить двигатель во время работы.
11. Запрещается использовать квадроцикл на дорогах общего пользования и опасных участках, таких как улицы и склоны.
12. Не используйте в воде. Вода не должна попадать на аккумуляторы, провода и другие электрические компоненты машины.
13. Если устройство не используется в течение длительного времени, его необходимо заряжать не реже одного раза в месяц.
14. Не размещайте прибор вблизи огня или источников тепла.
15. Дети должны пользоваться прибором под присмотром взрослых.
16. В целях безопасности детей родители должны прочитать инструкцию перед использованием квадроцикла
17. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.
18. Прибор следует регулярно чистить, обслуживать и хранить в сухом прохладном месте, когда он не используется.
19. Перед каждой зарядкой проверяйте провода, зарядку и батареи на предмет отсутствия повреждений. Не используйте зарядку в случае обнаружения повреждений до их полного устранения.
20. В пульте дистанционного управления используются 2 батарейки AA 1.5V. Не используйте одновременно старые и новые батареи, а также батареи разных типов. Вставляйте батарейки, соблюдая правильную полярность.



Меры предосторожности:



Установите переднее колесо: начните с затягивания рулевой рейки, чтобы установить переднее колесо. Переднюю ось закрепите винтами.



Вставьте заднее колесо в заднюю ось. Закрепите винтами.



Вставьте руль в вал. Закрепите его винтами



Сначала снимите сиденье, подключите кабель питания, соблюдая правильную полярность, а затем используйте винт для закрепления сиденья. Надежно затяните его.



Установите задний бампер в задней части кузова. Закрепите его с помощью винтов.

Предназначено для детей от 36 до 60 месяцев.
Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 008/2011



Наименование: Электроквадроцикл детский RANT basic REC-002-B синий
Артикул: REC-002-B
Изготовитель: MARKET UNION CO., LTD, 6F, Building B16 (West Area), No. 2560,
Yongqiang Avenue, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, China, Китай
Импортер: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5, помещение 1, Комната 2.
Тел: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5, помещение 1, Комната 2.
Тел: +7 (499) 653-88-33
Дата изготовления: 10.2023
Возрастная группа: 36-60 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес.
Состав: пластик, металл.
Произведено в Китае.