Модель.: 1034 Инструкция по эксплуатации

Детское автокресло 👃

micro

Группа: 3 22-36кг

www.rant.ru



ТЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО 1 СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУЛУШЕЕ

Несоблюдение данного руководства может негативно сказаться на безопасности вашего ребенка

Содержание:

1.	Введение.	2
2.	Пригодность	2
3.	Рекомендации по технике безопасности	3
4.	Применение	4
5.	Настройка положения	4
6.	Положение автокресла	4
7.	Снятие чехла	5
8.	Чистка чехла	5

1. Введение

Благодарим Вас за выбор нашего автокресла. Для того, чтобы получить наиболее полную защиту вашего ребенка, внимательно прочитайте и следуйте инструкции для правильной установки.

Это "универсальное" детское автокресло. Оно соответствует ECE R44/04 для общего использования в транспортных средствах.

2. Пригодность

Детское автокресло предназначено для детей от 22кг до 36кг.

Группа III: 22кг (6 лет) до 36кг (12 лет)

Автокресло может использоваться только в автомобилях, которые оснащены 3-х точечным ремнем безопасности, утвержденные в ЕСЕ-16 или аналогичному стандарту.

Никогда не используйте 2 точечный ремень безопасности.

Автомобильное детское кресло должно быть установлено только с помощью поясного и диагонального ремня безопасности.





правильный монтаж



неправильный монтаж

- 1

2

3. Рекомендации по технике безопасности

- 1. Пожалуйста, прочитайте внимательно всю инструкцию перед использованием. Неправильная установка может поставить под угрозу жизнь вашего ребенка.
- 2. Ни при каких обстоятельствах сиденье не должно быть установлено на пассажирском месте, оборудованном подушкой безопасности. Это может быть очень опасно
- 3. Очень важно, чтобы ремень безопасности был закреплен правильно.
- 4. Не вносите никаких изменений или дополнений к продукту.
- Никогда не используйте автокресло, если оно было в аварии, или если оно стало сильно изношенным.
- 6. Не оставляйте ребенка в кресле без присмотра.
- Части сиденья могут нагреться под прямыми солнечными лучами.
 Необходимо прикрыть окно солнцезащитным листом, чтобы предотвратить это.
- 8.Убедитесь, что багаж и свободные предметы находятся в безопасном месте.
- 9. Никогда не используйте детское автокресло без чехла.
- 10. Детское автокресло должно быть закреплено, когда оно не используется.
- 11. Храните детское автокресло в безопасном месте, когда оно не используется. Избегайте размещения на нем тяжелых предметов.
- 12. Не подвергайте детское автокресло воздействию вредных веществ. Используйте влажное полотенце для того чтобы очистить пластиковый корпус специальным растворителем для пластика.
- 13.Очень важно, закрепить лямки и ремень так, чтобы таз плотно прилегал к сиденью.

4. Применение









Не допускается устанавливать детское автокресло

Будьте осторожны, при установке детского автокресла.



Установка разрешается только при наличии 3-точечного ремня безопасности. Сиденье не может быть установлено в зоне активной подушки безопасности.



Безопасное место для установки автокресла.

5. Настройка положения

- 5.1 Никогда не устанавливайте бустер на переднем пассажирском сиденье, если есть активная подушка безопасности.
- 5.2 Бустер может устанавливаться на задних сиденьях большинства автомобилей при условии, что они оснащены поясными и диагональными (3-точечного ремня безопасности).
- 5.3 Убедитесь, что бустер плотно прижат к спинке сиденья автомобиля.





6. Положение автокресла

6.1 Место вашего ребенка на сиденье



3

4

6.2 закрепите ремень, как показано на схеме.

Диагональный ремень должен идти выше подлокотника,

в то время как поясной ремень ложиться под подлокотником. Убедитесь, что ремень безопасности не перекручен.

Важно, чтобы ремень шел через середину плеча, а поясной лежал на коленях.

- 6.3 Очень важно, закрепить лямки и ремень так, чтобы таз плотно прилегал к сидению.
- 6.4 Диагональный ремень должен идти под подлокотником и пройти через плечо ребенка, а не через шею.
- 6.5 Убедитесь в том, что ремень безопасности не перекручены.
- 6.6 Плотно затяните ремни.

7. Снятие чехла

7.1 Возьмитесь за заднюю часть бустера и снимите его.

8. Чистка чехла

- 8.1 Ручная стирка чехла в холодной или теплой воде.
- 8.2 Предлагаем использовать полотенце, чтобы впитать воду.
- 8.3 Не используйте стиральный порошок, который содержит отбеливатель.
- 8.4 Не используйте стиральную машинку.













Не стирать Протере в машинке

Протереть Повесить сухой

_

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии питампа магазина

Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

Отметка о продаже

ИзделиеАВТОКРЕСЛО ДЕТСКОЕ	Модель		
Гарантийный срок 6 мес.	Срок службы3 года		
Штамп магазина	Дата покупки Ф.И.О. продавца Подпись		

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «	W	201	г	Подпись

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.

2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.

3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при

соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения. 4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.

- 5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
- механическое повреждение в результате удара или падения;
- использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
- ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
- любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.