


Модель: MB203

mow
baby



Инструкция по эксплуатации

Коляска детская

airy+

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ. Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.



Безопасность

Перед использованием детской коляски внимательно прочтите данную инструкцию.

1. Эта коляска предназначена для детей в возрасте от 6 до 36 месяцев и весом до 15 кг.
2. Коляску должны собирать взрослые, не допускайте детей к процессу сборки/складывания/раскладывания/использования.
3. Перед использованием проверьте, что все комплектующие коляски правильно зафиксированы.
4. Используйте тормоз при посадки и высадки детей.
5. Максимальная нагрузка корзины составляет 3 кг; Максимальная нагрузка всей коляски составляет 15 кг; Максимальная нагрузка подстаканника: 0,5 кг.
6. Должны использоваться только запасные части, поставляемые или рекомендованные производителем/дистрибьютором.

Внимание

1. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
2. Перед каждым использованием проверяйте, чтобы коляска была полностью разложена и зафиксирована.
3. Не позволяйте ребенку играть с этим изделием.
4. Эта коляска не подходит для детей младше 6 месяцев.
5. Всегда используйте ремни безопасности.
6. При использовании коляски крайне не рекомендуется заниматься пробежкой или кататься на роликах.




7. Любой груз, прикрепленный к ручке и/или к задней части спинки и/или по бокам коляски, повлияет на устойчивость транспортного средства.
8. Коляска предназначена для перевозки только одного ребёнка.
9. Максимальная толщина матраса составляет 1 см.
10. Используйте только оригинальные зап.части и аксессуары.
11. Используйте страховочный ремень безопасности на запястье

Техническое обслуживание

Для безопасности регулярно осматривайте и обслуживайте коляску. Регулярно проверяйте наличие изношенных деталей и при необходимости заменяйте их. При замене изношенных деталей внимательно следуйте инструкции.



Элементы коляски



- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Капюшон | 6. Переднее колесо |
| 2. Кнопка складывания | 7. Корзина |
| 3. Ручка | 8. Тормоз |
| 4. Бампер/поручень | 9. Заднее колесо |
| 5. Ремни безопасности | |

Перед установкой убедитесь в наличии всех комплектующих. В случае отсутствия деталей или дефекта немедленно свяжитесь со службой поддержки клиентов. Чтобы гарантировать срок службы коляски, используйте ее в соответствии с инструкцией и регулярно проводите осмотр.



Сборка




Инструкция по сборке

Возьмитесь за ручку одной рукой и поднимите коляску, чтобы разложить ее.

Примечание

Перед использованием коляски убедитесь, что рама разложена.




Установка/снятие задних колес

Вставьте задние колеса в соответствующие пазы, как показано на рисунке до щелчка «Щелчок» означает, что установка выполнена.

Чтобы снять заднее колесо, потяните до тех пор пока оно не снимется.



Сборка



Сборка/снятие переднего колеса

Вставьте передние колеса в соответствующие пазы, как показано на рисунке до щелчка «Щелчок» означает, что установка выполнена.

Удерживайте кнопку быстрого снятия колеса одной рукой, а другой рукой потяните колесо до тех пор, пока оно полностью не снимется.



Снятие бампера

Нажмите кнопку сбоку поручня одной рукой и потяните его до тех пор, пока одна сторона поручня не отделится от рамы.



Разложение капюшона

Возьмитесь за ручку одной рукой и поднимите коляску, чтобы
Чтобы разложить капюшон, потяните его рукой, как показано
на рисунке.

Капюшон можно сложить, потянув назад.



Регулировка угла спинки

Регулирующую пряжку можно опустить, потянув вниз спинку.

Поднимите регулируемую пряжку спинки, таким образом,
спинку можно отрегулировать вверх.



Регулировка подножки

Зажмите фиксирующие кнопки с боковых сторон подножки и выберите желаемый угол наклона.



Регулировка ручки для транспортировки

Ручка для транспортировки находится под сидением, чтобы использовать потяните за нее.



Тормоз

Опустите педаль тормоза, чтобы заблокировать его.
Поднимите педаль тормоза, чтобы разблокировать его.




Регулировка ремня безопасности

Для обеспечения безопасности коляска оснащена ремнем безопасности. Отрегулируйте наплечники

Отрегулируйте длину ремня с помощью пряжки.

Ремень безопасности можно отстегнуть, нажав и удерживая кнопку фиксатора.



Складывание коляски

Зажмите кнопку складывания и нажмите кнопку на ручке.

Наклоните коляску вперед, чтобы сложить ее, застегните фиксатор.



Инструкция по уходу и чистке

Регулярно проверяйте коляску.

Не ставьте тяжелые предметы на коляску.

Протирайте загрязненные части влажной тканью.

Не выкручивайте, не отбеливайте, не сушите в стиральной машине, не гладьте.

Не подвергайте коляску воздействию интенсивного солнечного излучения.

Во избежание повреждений не чистите тканевый чехол щеткой.

Не используйте едкие моющие средства.

Протирайте раму влажной тканью и мягким моющим средством.

Изображения в этом руководстве являются схематичными, фактические продукты могут отличаться.

Наша компания оставляет за собой право на дальнейшее улучшение продукта, пожалуйста, сверяйтесь с фактически полученным товаром.



Внимание

Для обеспечения безопасности и комфорта детей, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием и сохраните ее для дальнейшего использования. Если эксплуатация не соответствует данному руководству, это может повлиять на безопасность ребенка.

- 1.** Это изделие рассчитано только для одного ребенка.
- 2.** Это изделие подходит для детей в возрасте от 6 до 36 месяцев и весом не более 15 килограммов.
- 3.** Чтобы избежать риска удушья, пожалуйста, уберите пластиковые пакеты и другие упаковочные материалы в недоступное для детей место.
- 4.** Перед использованием убедитесь, что все запирающие устройства находятся в заблокированном состоянии.
- 5.** Ребёнок должен быть пристёгнут всё время нахождения в коляске.
- 6.** Дополнительная нагрузка на раму коляски приведёт к потере устойчивости.
- 7.** Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары
- 8.** Не позволяйте детям стоять на коляске.
- 9.** При парковке коляски обязательно используйте тормоз. Во время каждой остановки, обязательно заблокируйте колеса с помощью тормоза.



Гарантийный талон

Талон №1

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце _____

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по устранению
неисправностей: _____

Талон №2

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце _____

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по устранению
неисправностей: _____



Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торговой организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. Естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, пластиковых делателей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических повреждений;
3. повреждений, возникших в результате неправильного хранения;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтёки;
8. повреждения ткани или её разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонта не уполномоченными на это лицами;
10. нарушения требований инструкции или эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая чистка изделия – запрещены.

Примечание:

Изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека.

Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски. Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Коляска изготовлена _____

С данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя _____



Коляска Детская MB203 AIRY plus
Изготовитель: Hubei Vickybaby Child Products CO., LTD,
Beiqiao industrial park, Hanchuan city, Hubei province, China, Китай.
Импортер: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Возрастная группа: 6-36 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес.
Дата изготовления: 11.2025
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая оксфорд.
Произведено в Китае.

