


Модель: RH800

RANT basic



## Инструкция по эксплуатации


Стульчик для кормления

Mango<sup>(PRO)</sup>


ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.  
Несоблюдение данного руководства может негативно сказаться на безопасности вашего ребенка.

## Комплектация

1. Стульчик




2. Поднос




3. Кожаный чехол




4. Ремень



5. Рама




6. Стальная труба 7. Колеса



## Установка

1. Вставьте стальную трубу в кронштейн.
2. Установите опорные рамы в раму сиденья, убедившись, что изогнутая сторона каждой опорной рамы направлена наружу.  
Нажмите обе кнопки слева и справа, а затем сдвиньте, чтобы открыть стульчик для кормления. Чтобы извлечь подножку, необходимо нажать и удерживать кнопки, расположенные слева и справа, одновременно потянув за подножку.
3. Снова нажмите обе кнопки слева и справа, чтобы отрегулировать высоту.
4. Вставьте колеса и пластины.
5. Стульчик готов для использования.




## Регулировка сиденья



Регулировка сиденья в 4-ех положениях

Нажмите кнопку на спинке стула и отрегулируйте её.

Отрегулируйте высоту обеденного стула, нажав две кнопки, расположенные сбоку от сиденья.




Кнопка регулировки спинки



Кнопка регулировки высоты стула


## Регулировка угла наклона подножки

Как показано на рисунке, нажмите обе кнопки, чтобы отрегулировать подставку для ног в исходное положение.





## Складывание стульчика

Нажмите обе кнопки слева и справа, а затем сдвиньте их, чтобы сложить стульчик.



## Переключение стульчика в режим кресла-качалки

1. Как показано на рисунке 1, извлеките лоток, разблокируйте его, нажав на кнопку в нижней части сиденья, и отрегулируйте высоту до минимального уровня.
2. На рисунке 2 вы увидите, как расстегнуть крючки, соединяющие сиденье с передней частью ножки из стальных труб. Затем отрегулируйте спинку, нажав на кнопку на спинке сиденья.
3. Перед использованием обязательно пристегните ребенка ремнем безопасности.



2

- Не используйте изделие, пока ребенок не научится сидеть без посторонней помощи.
- Изделие предназначено для детей до 3 лет или весом не более 15 кг.
- Всегда используйте удерживающую систему, отрегулируйте ее так, чтобы она плотно прилегала к телу ребенка. Ремни безопасности должны быть правильно установлены. Большинство травм от высоких стульев происходят из-за падений.
- Подушка сиденья съемная, ее можно убрать, чтобы освободить больше места на стульчике.
- Не сажайте ребенка на поднос.
- Не регулируйте высоту стульчика, когда ребенок находится на нем.
- Всегда используйте высокий стульчик на ровной, плоской поверхности.
- Используйте фиксаторы колес, когда не перемещаете стульчик.
- Во избежание ожогов держите ребенка подальше от горячих жидкостей, плит, радиаторов, обогревателей, каминов и любых других горячих поверхностей.
- Во избежание удушения никогда не ставьте изделие рядом со шнурами для жалюзи или штор.
- Чтобы избежать травм, вызванных падением или доступом к опасным предметам, размещайте изделие вдали от твердых конструкций, скамеек, мебели и электрических шнуров.
- Не используйте это изделие в автомобилях.
- Никогда не поднимайте и не переносите ребенка в изделии.
- Оставайтесь рядом и следите за ребенком во время использования. Никогда не оставляйте его без присмотра.
- Не подпускайте детей близко, когда раскладываете и складываете это изделие, чтобы избежать травм.
- НЕ используйте это изделие, если оно повреждено, сломано, порвано или имеет отсутствующие части.
- НЕ используйте этот продукт, если все компоненты не установлены и не отрегулированы правильно.



## Гарантийный талон

### Талон №1

Изделие \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Сведения о продавце \_\_\_\_\_

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по  
устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Талон №2

Изделие \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Сведения о продавце \_\_\_\_\_

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по  
устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, подшипников, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

**Примечание:** изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека; Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.  
Срок эксплуатации изделия – 1 год.  
Изделие изготовлено \_\_\_\_\_  
с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Стульчик для кормления BANT basic "MANGO PRO" RH600  
Изготовитель: TAIZHOU HANNA PLASTIC PRODUCTS CO., LTD  
Address: Room 1001, Building 1, Huixin Business Square, No. 559, Xiluqiao Avenue,  
Lubei Street, Lupao District, Taizhou, Zhejiang, China, координаты: 28.584564, 121.355576, Китай.  
Импортер: ООО «РАНТ трейд»  
Адрес: г. Москва, Москва, 129626, улица 2-Я Митищинская, дом 2, строение 1, Эт 5 пом 1 Кон 2.  
Тел: +7 (499) 653-88-33  
Дистрибутор в РФ: ООО «РАНТ трейд»  
129626, Москва, 2-я Митищинская ул., 2, стр. 1, Этаж 5, помещение 1, конната 2.  
Дата изготовления/внешний вид:  
Возрастная группа: 6-36 месяцев  
Гарантийный срок: 6 мес.  
Состав: нейлон, пластик, экокожа, ткань синтетическая.  
Произведено в Китае.

