


Модель: MB201

mow  
baby



## Инструкция по эксплуатации

Коляска детская

**airy**

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ. Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.



## Безопасность

Перед использованием детской коляски внимательно прочтите данную инструкцию.

Стандарт продукции: EN1888-1 : 2018

- 1.** Эта коляска предназначена для детей в возрасте от 6 до 36 месяцев и весом до 15 кг.
- 2.** Коляску должны собирать взрослые, не допускайте детей к процессу сборки/складывания/раскладывания/использования.
- 3.** Перед использованием проверьте, что все комплектующие коляски правильно зафиксированы.
- 4.** Используйте тормоз при посадки и высадки детей.
- 5.** Максимальная нагрузка корзины составляет 3 кг; Максимальная нагрузка всей коляски составляет 15 кг; Максимальная нагрузка подстаканника: 0,5 кг.
- 6.** Должны использоваться только запасные части, поставляемые или рекомендованные производителем/дистрибьютором.

## Внимание

- 1.** Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- 2.** Перед каждым использованием проверяйте, чтобы коляска была полностью разложена и зафиксирована.
- 3.** Не позволяйте ребенку играть с этим изделием.
- 4.** Эта коляска не подходит для детей младше 6 месяцев.
- 5.** Всегда используйте ремни безопасности.
- 6.** При использовании коляски крайне не рекомендуется заниматься пробежкой или кататься на роликах.




7. Любой груз, прикрепленный к ручке и/или к задней части спинки и/или по бокам коляски, повлияет на устойчивость транспортного средства.
8. Коляска предназначена для перевозки только одного ребёнка.
9. Максимальная толщина матраса составляет 1 см.
10. Используйте только оригинальные зап.части и аксессуары.
11. Используйте страховочный ремень безопасности на запястье

## Техническое обслуживание

Для безопасности регулярно осматривайте и обслуживайте коляску. Регулярно проверяйте наличие изношенных деталей и при необходимости заменяйте их. При замене изношенных деталей внимательно следуйте инструкции.



## Элементы коляски



- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Капюшон            | 6. Переднее колесо |
| 2. Кнопка складывания | 7. Корзина         |
| 3. Ручка              | 8. Тормоз          |
| 4. Бампер/поручень    | 9. Заднее колесо   |
| 5. Ремни безопасности |                    |

Перед установкой убедитесь в наличии всех комплектующих. В случае отсутствия деталей или дефекта немедленно свяжитесь со службой поддержки клиентов. Чтобы гарантировать срок службы коляски, используйте ее в соответствии с инструкцией и регулярно проводите осмотр.



## Сборка




### Инструкция по сборке

Возьмитесь за ручку одной рукой и поднимите коляску, чтобы разложить ее.

### Примечание

Перед использованием коляски убедитесь, что рама разложена.




### Установка/снятие задних колес

Вставьте задние колеса в соответствующие пазы, как показано на рисунке до щелчка «Щелчок» означает, что установка выполнена.

Чтобы снять заднее колесо, потяните до тех пор пока оно не снимется.



## Сборка



### Сборка/снятие переднего колеса

Вставьте передние колеса в соответствующие пазы, как показано на рисунке до щелчка «Щелчок» означает, что установка выполнена.

Удерживайте кнопку быстрого снятия колеса одной рукой, а другой рукой потяните колесо до тех пор, пока оно полностью не снимется.



### Снятие бампера

Нажмите кнопку сбоку поручня одной рукой и потяните его до тех пор, пока одна сторона поручня не отделится от рамы.



### Разложение капюшона

Возьмитесь за ручку одной рукой и поднимите коляску, чтобы  
Чтобы разложить капюшон, потяните его рукой, как показано  
на рисунке.

Капюшон можно сложить, потянув назад.



### Регулировка угла спинки

Регулирующую пряжку можно опустить, потянув вниз спинку.

Поднимите регулируемую пряжку спинки, таким образом,  
спинку можно отрегулировать вверх.



### Регулировка подножки

Зажмите фиксирующие кнопки с боковых сторон подножки и выберите желаемый угол наклона.



### Регулировка ручки для транспортировки

Ручка для транспортировки находится под сидением, чтобы использовать потяните за нее.



### Тормоз

Опустите педаль тормоза, чтобы заблокировать его.  
Поднимите педаль тормоза, чтобы разблокировать его.




### Регулировка ремня безопасности

Для обеспечения безопасности коляска оснащена ремнем безопасности. Отрегулируйте наплечники

Отрегулируйте длину ремня с помощью пряжки.

Ремень безопасности можно отстегнуть, нажав и удерживая кнопку фиксатора.



### Складывание коляски

Зажмите кнопку складывания и нажмите кнопку на ручке.

Наклоните коляску вперед, чтобы сложить ее, застегните фиксатор.



## Инструкция по уходу и чистке

Регулярно проверяйте коляску.

Не ставьте тяжелые предметы на коляску.

Протирайте загрязненные части влажной тканью.

Не выкручивайте, не отбеливайте, не сушите в стиральной машине, не гладьте.

Не подвергайте коляску воздействию интенсивного солнечного излучения.

Во избежание повреждений не чистите тканевый чехол щеткой.

Не используйте едкие моющие средства.

Протирайте раму влажной тканью и мягким моющим средством.

Изображения в этом руководстве являются схематичными, фактические продукты могут отличаться.

Наша компания оставляет за собой право на дальнейшее улучшение продукта, пожалуйста, сверяйтесь с фактически полученным товаром.



## Внимание

Для обеспечения безопасности и комфорта детей, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием и сохраните ее для дальнейшего использования. Если эксплуатация не соответствует данному руководству, это может повлиять на безопасность ребенка.

- 1.** Это изделие рассчитано только для одного ребенка.
- 2.** Это изделие подходит для детей в возрасте от 6 до 36 месяцев и весом не более 15 килограммов.
- 3.** Чтобы избежать риска удушья, пожалуйста, уберите пластиковые пакеты и другие упаковочные материалы в недоступное для детей место.
- 4.** Перед использованием убедитесь, что все запирающие устройства находятся в заблокированном состоянии.
- 5.** Ребёнок должен быть пристёгнут всё время нахождения в коляске.
- 6.** Дополнительная нагрузка на раму коляски приведёт к потере устойчивости.
- 7.** Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары
- 8.** Не позволяйте детям стоять на коляске.
- 9.** При парковке коляски обязательно используйте тормоз. Во время каждой остановки, обязательно заблокируйте колеса с помощью тормоза.



## Гарантийный талон

### Талон №1

Изделие \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Сведения о продавце \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(штамп торговой организации)*

Выполненные работы по устранению  
неисправностей: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Талон №2

Изделие \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Сведения о продавце \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(штамп торговой организации)*

Выполненные работы по устранению  
неисправностей: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торговой организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. Естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, пластиковых делателей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических повреждений;
3. повреждений, возникших в результате неправильного хранения;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтёки;
8. повреждения ткани или её разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонта не уполномоченными на это лицами;
10. нарушения требований инструкции или эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая чистка изделия – запрещены.

### Примечание:

Изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека.

Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски. Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Коляска изготовлена \_\_\_\_\_

С данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_



Коляска Детская MB201 AIRY  
Изготовитель: Hubei Vickybaby Child Products CO., LTD, Beiqiao industrial park,  
Nanchuan city, Hubei province, China, Китай.  
Импортер: ООО «РАНТ трейд»  
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.  
Телефон: +7 (499) 653-88-33  
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»  
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.  
Телефон: +7 (499) 653-88-33  
Возрастная группа: 6-36 месяцев.  
Гарантийный срок: 6 мес.  
Дата изготовления: 11.2024  
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая оксфорд.  
Произведено в Китае.

