

RANT basic

Модель: RA352



Инструкция
по эксплуатации


Прогулочная коляска

tango

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право
вносить изменения без предварительного согласования.




Комплектація




- 1 капор
- 2 рычаг капора
- 3 подножка
- 4 регулировка сиденья
- 5 блок поворота колес

- 6 ручка
- 7 замок складывания
- 8 замок тормоз
- 9 задний замок складывания
- 10 передние колеса






УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТНЫМИ КОЛЕСАМИ





- Вы можете использовать фиксатор, чтобы запретить поворот переднего колеса (как показано на рисунке).

РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ





- Потяните вверх две кнопки под подножкой, нажмите их вместе, после чего вы сможете отрегулировать высоту подножки (как показано на схеме).


СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ



- Как показано на рисунке, поднимите фиксатор рамы, а затем нажмите на второй фиксатор .



- Сложите коляску, как показано на рисунках А и В, и после складывания коляски вы должны убедиться, что используется фиксатор складывания.




РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКУ


- Извлеките коляску из коробки колесами вниз, затем потяните за фиксатор складывания на перекладине (как показано на рисунке).




- Возьмитесь за рукоятку и поднимите ее вверх, как показано на рисунке, затем вы можете открыть коляску и вставить задние колеса в заднюю трубу.



- Как показано на схеме, нажмите на откидной фиксатор на задней стенке коляски вниз. И убедитесь, что коляска надежно закреплена.




- Нажмите кнопку, как показано на рисунке, а затем соберите передние колеса, вставьте переднюю планку оси переднего колеса, пока не услышите щелчок.
- Снимите задние колеса. Проденьте в пластиковое отверстие трубу задней ножки, когда заднее колесо встанет в правильное положение, тогда заднее колесо будет успешно собрано.



- Как показано на рисунке, подведите и присоедините капор к раме. Затем расправьте капор.


РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ СИДЕНЬЯ



- Как показано на рисунке, нажмите кнопку регулировки сиденья с двух сторон.
- Затем вы можете выбрать положение спинки сиденья.







БЛОКИРОВКА КОЛЕС



- При остановке коляски используйте тормоз. Чтобы заблокировать оба колеса, опустите педаль тормоза вниз, чтобы снять с блокировки - поднимите педаль вверх.

УПРАВЛЕНИЕ РЕМНЕМ



- Как показано на рисунках, вставьте все части ремня в пазы, убедитесь, что все они надежно закреплены.
- Убедитесь, что плечевые ремни пристегнуты к центральной пряжке, отрегулируйте плечевые ремни на талии и между ножек, убедитесь, чтобы они плотно прилегают.
- Ремни безопасности можно регулировать, перемещая ползунок каждого ремня.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Этот продукт не подходит для бега или катания на коньках.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- Избегайте серьезных травм в результате падения или выскальзывания.
- Всегда пользуйтесь ремнем безопасности.
- Всегда обращайте внимание на состояние тротуара и дорожного покрытия, вы должны быть осторожны при переходе по бордюру, лестнице и при использовании эскалатора.
- Не перегружайте корзину для покупок весом более 3 кг.
- Перед использованием убедитесь, что устройства крепления корпуса детской коляски или сиденья правильно закреплены.
- Оставлять ребенка без присмотра может быть опасно.
- Используйте эту коляску только в том случае, если ваш ребенок может сидеть без посторонней помощи.
- Это изделие предназначено только для 1 ребенка.
- Не используйте запасные части, которые не поставляются производителем. Эти материалы могут быть небезопасными.
- Всегда используйте тормоз, когда коляска остановлена.
- Не оставляйте ребенка в коляске на наклонной поверхности даже с нанесенным защитным покрытием.
- Никогда не паркуйте коляску на склоне.
- Не выполняйте регулировку и перемещение частей коляски, если в ней есть ребенок.
- Не используйте коляску, если она повреждена, не позволяйте ребенку лазить по ней или играть с коляской как с игрушкой.



УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Всегда читайте инструкцию перед использованием данного изделия.
- Съёмная тканевая прокладка (При наличии соответствующего оборудования) можно стирать в теплой воде при деликатном режиме и сушить с помощью каплеуловителя.
- Для чистки рамы коляски используйте только хозяйственное мыло и теплую воду.
- Не используйте отбеливатель и абразивные моющие средства.
- Чрезмерное воздействие солнца или высокой температуры может привести к выцветанию ткани или деформации деталей.
- Если у вас возникли проблемы с использованием изделия, пожалуйста, свяжитесь с нами при помощи контактных данных на последней странице.
- Не используйте коляску вблизи огня.
- Время от времени проверяйте вашу коляску на предмет ослабленных винтов, деталей, изношенного материала или швов.
- Замените или отремонтируйте детали по мере необходимости.
- Используйте только специальные запасные части, поставляемые в комплекте.
- Если коляска намочена, откройте капот и дайте ей полностью высохнуть перед хранением.

Мы на маркетплейсах!



Wildberries



Ozon



Яндекс



Детский
мир



СберМега
Маркет



Гарантийный талон

Гарантийный талон _____

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа мазагина.

Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасности изделия.

Отметка о продаже

Изделие _____ Модель _____

Гарантийный срок _____ Срок службы 3 года



Дата покупки _____

Ф.И.О продавца _____

Подпись _____

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «___» _____ 202__г. Подпись _____

Условия гарантийного обслуживания

1. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
2. Информация о гарантиях распространяется на территории России.
3. Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
4. Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
 - механическое повреждение в результате удара или падения;
 - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
 - ремонт изделия, выполненный не уполномоченными на это лицом;
 - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Предназначено для детей от 6 месяцев до 3-х лет.
Изготовлено из металла с элементами и деталями
из пластмассы, текстильных материалов.
Срок службы 3 года.
Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011

Коляска Детская RA352 Tango
Изготовитель: ANHUI FULAI IMP.EXP. CO.,LTD
Qixing Industrial Park of Chengguan Town, Shucheng County, Anhui Province, China, Китай
Импортер: ООО «РАИТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАИТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Возрастная группа: 6-36 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес.
Дата изготовления: 11.2022
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая оксфорд.
Произведено в Китае.

